

4. Instrukcja odśnieżania

Jeżeli ciężar śniegu przekroczy wartości dopuszczalne dla tej strefy klimatycznej to jest 96 kg na m² powierzchni dachu, należy odśnieżyć dach według poniższej instrukcji.

W celu ułatwienia oszacowania ciężaru śniegu w zależności od grubości jego powłoki podaje się ciężar objętościowy śniegu według PN-EN 1991-1-3:2003.

RODZAJ ŚNIEGU	Ciężar objętościowy [kg/m ³]	Grubość pokrywy śnieżnej dla danej lokalizacji [m]
Świeży	100	0,96
Osiadły (kilka godzin lub dni po opadach)	200	0,48
Stary (kilka tygodni lub miesięcy po opadach)	250 – 350	0,38 – 0,27
Mokry	400	0,24

Jeśli będzie konieczne to zamocowanie montażowe dla ekip odśnieżających należy wykonać np. za pomocą systemu ABS- Lock Falz V Geiser dach i systemy ochrony przed upadkiem wg wytycznych producenta.

Odśnieżanie należy rozpocząć pasami o szerokości 1m równoległe do dźwigarów zaczynając od środka płatwi (połowa odległości między dźwigarami).

Odśnieżanie należy prowadzić z zachowaniem wszystkich przepisów bhp prac na wysokości.